

クイックナップ・エアーマット取り扱い説明書



【1】エアーマットを広げて、
フットポンプを用意します。




【4】うまく空気が入らない場合、入らない部分の白い線をもみほぐしながら、
空気を注入します。



【2】先端が短いホースを
空気注入キャップにはめ込みます。
×の使用いたしません。



【5】フットポンプで空気注入すると、
約3分程度でエアーマットがふくらみ完成
です。



【3】はめ込んだホースを軽く
押さえながら、フットポンプで空気
注入します。



【処分方法】分別用ゴミでリサイクルする
か、燃えるゴミとして焼却処分可能です。
(ダイオキシンが発生しない素材です。)

【お問い合わせ先】

株式会社SANNAI

TEL: 042-401-6690

E-mail: info@sannai-gurop.co.jp

 SANNAI